


Entwurfsplanung



Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.  
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den Durchbruchplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben. Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.  
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).

Übersichtsplan Stallareal

0. Übersicht



± 0,00 = #Höhe m üNN = OK FFB EG

**BAUVORHABEN:**  
18/04 - Neubau eines Pferdestalls mit Sozialräumen  
Ebersbacher Weg 22  
02739 Kottmar/ OT Eibau

**AUFTRAGGEBER:**  
Fa. H & L Verwaltungs GbR  
Ebersbacher Weg 22  
02739 Kottmar/ OT Eibau  
Tel: 03586-7072348  
Fax: 03586-7072349  
E-Mail: info@hl-vw.de

**ARCHITEKT:**  
 **DIETRICH+PARTNER**  
architekten ingenieure  
Weberweg 5  
02681 Witten  
fon. 03592.5447.0  
fax. 03592.5447.20  
E-Mail: ddietrich@dietrichpartner.de  
Web: www.dietrichpartner.de

3.6

Maßstab	Blattgröße	Datum	Planersteller
1:200	594x420 A2		D. Dietrich
Dateiname: Eibau_Stall_BA final.pln			
Platd: P:\Eibau Erlebnishof\Planung\Pferdestall\Eibau_Stall_BA final.pln			